

# Installations- / Benutzerhandbuch

# APsystems Energiekommunikationseinheit ECU-B





Bitte scannen Sie den QR-Code, um die mobile App und weitere Unterstützung bei der Installation zu erhalten. © Alle Rechte vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	
2. Erläuterung der Schnittstelle	
2.1 Aufbau der Benutzeroberfläche	
2.2 Zurücksetzen	
2.3 Stromanschluss	5
2.4 Antenne	5
2.5 USB-Anschluss	5
2.6 AP	5
2.7 LED1	5
2.8 LED2	5
3. Hardwareinstallation	6
3.1 Vorbereitung	6
3.2 Auswahl eines Einbauortes für das ECU-B	6
3.3 Installation	6
3.4 Kabelverbindung	7
3.5 Internetverbindung	8
4. ECU-B-Benutzeroberfläche	9
4.1 Herstellen einer Verbindung mit der ECU-B über das Local Wireless	9
4.2 UID hinzufügen	10
4.3 UID löschen	10
4.4 Startseite	10
4.5 Daten	11
4.5.1 Echtzeitdaten	11
4.5.2 Leistung	12
4.5.3 Statistiken zur Stromerzeugung	12
4.6 Einstellungen	13
4.6.1 IDs verwalten	13
4.6.2 Rasterprofil	13
4.6.3 Signalpegel des Wechselrichters	
4.6.4 Zeitmanagement	
4.6.5 Verwalten der Netzwerkverbindung	fünfzehn
4.6.6 WLAN-Verbindung verwalten	funfzenn
4.6.7 WLAN-PASSWORT	
4.6.8 Automatischer Systemcheck	
4.6.10 Sprache	17
4.0.11 Hille	17 19
4.7 Liviz-registi lei uligsi ulikuoli	10
4.7.1 Steuergerate-10 Stannen. 4.7.2 Kunden anlegen	
5. Technische Daten	
6. Kontaktinformationen	

# 1. Einleitung

Die APsystems Energy Communication Unit (ECU-B) ist das Informationsgateway für unsere Wechselrichter. Das Gerät sammelt Modulleistungsdaten von jedem einzelnen Wechselrichter und überträgt diese Informationen in Echtzeit an eine Internet-Datenbank, wobei nur ein einziges Daten- und Stromkabel benötigt wird. Durch die APsystems Energy Monitoring and Analysis Software bietet Ihnen das ECU-B eine genaue Analyse jedes Wechselrichters und Moduls in Ihrer Solaranlage von APP. Über die benutzerfreundliche Oberfläche können Sie in Sekundenschnelle auf Ihre Solaranlage zugreifen.

#### Merkmale

Erfasst individuelle Modul- und Wechselrichterstatistiken Kommuniziert in Echtzeit Benötigt keine zusätzliche Verkabelung

Die ECU-B von APsystems wird in netzgebundenen Anwendungen mit interaktiven Versorgungseinrichtungen verwendet und besteht aus vier Schlüsselelementen:

APsystems Wechselrichter APsystems Energiekommunikationseinheit (ECU-B) ECU-B ist Teil des Systems und stellt die Datenverbindung zum Wechselrichter dar.

APsystems-APP (ECUAPP) Basierend auf Android und iOS. APsystems Energy Monitoring and Analysis (EMA) Webbasiertes Überwachungs- und Analysesystem.



Abbildung 1

# 2. Schnittstellenerklärung

### 2.1 Schnittstellenaufbau

Die ECU-B-Schnittstelle umfasst, (Abbildung 2) von links nach rechts, sind Reset. Antenne (Wifi).Stromanschluss-Port.Antenne (Zigbee).

Die Seiten von oben nach unten sind USB-Anschluss, AP.



Figur 2

#### 2.2 Zurücksetzen

Drücken Sie die Reset-Taste mindestens drei Sekunden lang, und die ECU-B kehrt Wille automatisch zu den Standardeinstellungen zurück.



# 2. Schnittstellenerklärung

### 2.3 Stromanschluss-Port

Der Stromanschlussanschluss verbindet die Stromversorgung über das Netzteil.

# 2.4 Antenne

Die Antennen im Paket sollten an ECU-B angeschlossen werden. Eine Antenne wird für die Kommunikation zwischen ECU-B und Wechselrichter verwendet, die andere Antenne wird für die Wi-Fi-Verbindung zwischen ECU-B und Router verwendet.

#### 2.5 USB-Anschluss

Die USB-Schnittstelle ist reserviert.

## 2.6 AP

Drücken Sie die AP-Taste, um den AP einzuschalten. Dann kann die ECU-B per Telefon gescannt werden. ECU-B schaltet es automatisch in einer Stunde ab.



Figur 3

## 2.7 LED1

LED1 leuchtet, wenn die ECU-B gut funktioniert.

## 2.8 LED2

LED2 leuchtet, wenn die ECU-B mit dem Server verbunden ist.

# 3. Hardwareinstallation

### 3.1 Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Komponenten bereithalten, bevor Sie mit der Installation des ECU-B beginnen:

Eine dedizierte Standard-Wechselstromsteckdose (so nahe wie möglich am Array).

Ein Breitband-Internetanschluss steht Ihnen zur Verfügung.

Ein Breitbandrouter mit entweder einem CAT5-Ethernet oder einem WLAN-Router.

Ein Telefon mit APP (siehe Seite 11).

## 3.2 Auswahl eines Einbauortes für das ECU-B

Wählen Sie einen Standort, der so nah wie möglich am Array liegt

Die ECU-B ist NICHT für die Verwendung im Freien ausgelegt. Stellen Sie daher bei einer Installation im Freien sicher, dass sie in einem wasserdichten Gehäuse untergebracht ist und die Antenne aus Gründen der Kommunikationsqualität im Freien platziert wird.

## **3.3 Installation**

#### 1) Verwenden einer Wandhalterung

Achten Sie bei der Wandmontage der ECU-B darauf, einen kühlen, trockenen Ort in Innenräumen zu wählen.

Verwenden Sie je nach Wandoberfläche, an der Sie die ECU-B montieren möchten, entweder zwei Trockenbauschrauben oder Wanddübel im Abstand von 100 mm (Die Trockenbauschrauben und Dübel sind nicht im ECU-B-Kit enthalten).

ECU-B ausrichten und auf die Befestigungsschrauben schieben.



Figur 4

# 3. Hardwareinstallation

# 3.4 Kabelverbindung

#### 1) Verwenden einer Wandhalterung

Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromanschluss oben an der ECU-B.



Abbildung 5

# ANOTICE

Das Antennen, die für den Zigbee-Port und den WI-FI-Port verwendet werden, sind genau gleich Typ, keine Notwendigkeit zu unterscheiden.

# 3. Hardwareinstallation

#### 2)Installation von Stromverteilerschränken

Installieren Sie die Steckdose auf der Führungsschiene (Die Steckdose wird nicht von APsystems geliefert Bitte bereiten Sie sie selbst vor).

Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromanschluss oben an der ECU-B.



Abbildung 6

# A NOTICE

Legen Sie die Antenne nicht in eine Metallbox, die das Signal blockiert. Wenn ECU-B im Verteilerkasten platziert wird oder das Dach aus Metall besteht, verwenden Sie bitte diese langen Kabelantennen und platzieren Sie sie außerhalb der Box oder auf dem Dach. Die lange Kabelantenne (2.4G) ist auf dem Markt üblich und kann in Elektrogeschäften oder Online-Shops erworben werden.

# 3.5 Internetverbindung



Abbildung 7

Verwenden Sie das interne WLAN von ECU-B (siehe Verwalten der WLAN-Verbindung ).

Bitte verwenden Sie den mobilen Browser, um die QR-Codes zu scannen, um die ECUAPP herunterzuladen:



### 4.1 Verbinden mit der ECU-B über das Local Wireless Local

Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellung in Ihrem Smartphone, wählen Sie ECU-B-Hotspot. Bei Verbindung mit der ECU-B über Local Wireless lautet das Standardpasswort "88888888". Öffnen Sie die ECUAPP.

Überprüfen Sie auf der Startseite, ob ECUAPP mit ECU-B verbunden ist.





#### 4.2 UID hinzufügen

Klicken Sie auf "Einstellungen", wählen Sie "ID-Verwaltung", geben Sie die UID manuell ein oder scannen Sie die UID mit der Kamera. Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie auf "SYNC", um die UIDs auf dem Steuergerät zu aktualisieren.





### 4.3 UID löschen

Wählen Sie die UIDs aus, klicken Sie auf "LÖSCHEN" und dann auf "SYNC". Die UIDs ausgewählten werden auf der ECU-B gelöscht.

### 4.4 Startseite

Klicken Sie unten auf der Seite auf "Startseite". Die Informationen über Systeminfos von ECU-B, ECU-B ID, Version , Gesamtzahl der Wechselrichter, die Nummer verbundenen Wechselrichter, Intraday-Strom Ausgabe, historisch Leistungsabgabe und aktuelle Systemleistung werden angezeigt.



Grünes Licht zeigt an, dass das Mobiltelefon mit der ECU-B verbunden ist.

Graues Licht zeigt an, dass sich das Mobiltelefon nicht mit der ECU-B verbinden kann.

### 4.5 Daten

# 4.5.1 Echtzeitdaten

Diese Seite soll den hinzugefügten Wechselrichter anzeigen. Je nach Wechselrichtermodell verfügt jeder Wechselrichter über die entsprechenden Module, die die Echtzeitleistung anzeigen. Klicken Sie auf "Module", die detaillierten Informationen des Wechselrichters werden angezeigt, einschließlich Wechselrichter-ID, PV-Modulleistung, Netzspannung, Frequenz und Temperatur.





Grünes Feld zeigt an, dass der Wechselrichter erfolgreich verbunden ist.

Graues Feld zeigt an, dass der Wechselrichter nicht angeschlossen ist.

# NOTICE

Maximale Überwachung 4 PV-Module.

## 4.5.2 Leistung

Auf Diese Seite zeigt die tägliche Systemleistungskurve an. Klicken Sie auf der Echtzeitdatenseite auf "Leistung", um die historische Systemleistungskurve anzuzeigen.



### 4.5.3 Statistiken zur Stromerzeugung

Drücken Sie auf der Echtzeitdatenseite auf "Energie", um die Systemleistung anzuzeigen Generation des Sonnensystems.

Die Statistik der Stromerzeugung muss angezeigt werden.

Das Energiehistogramm der aktuellen Woche:



#### 4.6 Einstellungen

Klicken Sie auf "Einstellungen" und rufen Sie die "Einstellungsseite" auf.

14:16	10 N	O fil 🙃 🎟 68
	Settings	
8	ID Management	
0	Grid Profile	
	Inverter Signal Level	
0	Date, Time	
0	LAN	
0	WLAN	
6	WLAN Password	
$\bigcirc$	Automatic System Check	
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	Inverter Connection Progress	
	Language	
i	About	
		_
1 Ho	n II ome Data	Settings

#### 4.6.1 IDs verwalten

Informationen zum Hinzufügen einer UID finden Sie in 4.2.

## 4.6.2 Rasterprofil

Der Benutzer muss bei der Installation des Systems ein Rasterprofil auswählen.

#### 4.6.3 Wechselrichter-Signalpegel

Zeigen Sie die direkte Kommunikationsqualität zwischen jedem Wechselrichter und ECU an.

# ANOTICE

Wenn Sie das falsche Netzprofil auswählen, funktionieren die Wechselrichter nicht normal.

13:58 🖬	841 © O 4	ଛ ଲାଲ 🎟 65	13:58 🖬		0 🕿 iii 🗟 🚥	
~		Detail	~	Grid Profile	Deta	i
	China NB/T 32004	$\sim$		China NB/T 3200	04 ~	
nder volt 0-219V	age (stage 2)	115.0 V	Under volta 60-219V	ge (stage 2)	115.0	v
nder volt 04-610s	age 2 trip time	0.08 s	Under volta 0.04-610s	ge 2 trip time	0.08	s
nder volt D-219V	age (stage 3)	196.0 V	Under volta 60-219V	ge (stage 3)	196.0	v
Under volt 1.04-610s	age 3 trip time	1.5 s	Under volta 0.04-610s	ge 3 trip time	1.5	s
er volta 1-340∨	ge (stage 2)	310.0 V	Over voltag 221-340V	e (stage 2)	310.0	v
ver volta .04-610s	ge 2 trip time	0.04 s	Over voltag 0.04-610s	e 2 trip time	0.04	s
Cancel		ок	Over voltag 221-340V	e (stage 3)	253.0	v
			Over voltag	e 3 trip time	1.5	s
Asia	China China NE	3/T 32004	Under frequ	ency (stage 1)	48.0	Hz
urope s	Sri Lanka Taiwan VPC	(CNS15382)			10.0	
orth America			Re	eset	Indate	

Rufen Sie die Detailseite auf, um die Parameter der Wechselrichter anzuzeigen. Klicken Sie auf Lesen, ECU ruft die Parameter von den Wechselrichtern ab. Sie können die ID-Liste nach unten streichen, um das Ergebnis nach etwa 5 Minuten anzuzeigen.

11:25 🔛	0.69 ½ 🗊 🏵 🛜 📶 🞯 🗔 45	11:25 🔜	0.10 ½ 🗊 🗑 🧟 📶 🛛 🕁 45	
÷	Inverter Parameters Read	÷	Inverter Parameters Read	
ID	Parameters	ID	Parameters	
52600000000	Over voltage (stage 2)	53600000028	Over voltage (stage 2)	
53600000028	245.0V	33000000020	245.0V	
	Over voltage 2 trip time		Over voltage 2 trip time	
	0.12s	$\mathbf{V}$	0.12s	
	Under voltage (stage 3)		Under voltage (stage 3)	
	180.0V		180.0V	
	Under voltage 3 trip time		Under voltage 3 trip time	
	1.5s		1.5s	
	Over voltage (stage 3)		Over voltage (stage 3)	
	246.0V		246.0V	
	Over voltage 3 trip time		Over voltage 3 trip time	
	1.5s		1.5s	
	Average over voltage		Average over voltage	
	-0.1V		-0.1V	
	Average over voltage trip time		Average over voltage trip time	
	600s		600s	
	Under frequency (stage 2)		Under frequency (stage 2)	

## 4.6.4 Zeiteinteilung

Betreten Sie die Seite, die Uhrzeit von ECU-B wird auf der rechten Seite der Seite angezeigt.

Klicken Sie zum Ändern auf "Datum" oder "Uhrzeit".

Klicken Sie auf "Telefonzeit synchronisieren". Die APP stellt das Datum und die Uhrzeit des Telefons für die ECU ein. Der Benutzer muss Datum und Uhrzeit nicht manuell einstellen.

10:41 📾	왦 이 미 중 해 유 📾 85
← D.	ate, Time
Manually set ECU tin	ne.
Set date	2020/06/30
Set time	10:41 >
Set time zone	Europe/London >
Synchronize the pho	ne system time to the ECU.
Sync phone time	

14

#### 4.6.5 Verwalten Sie die Netzwerkverbindung

Die kabelgebundene Netzwerkeinstellung von ECU-B hat 2 Optionen: automatisch eine IP-Adresse beziehen oder eine feste IP-Adresse verwenden. Das automatische Beziehen einer IP-Adresse bedeutet, dass der Router die IP automatisch an ECU-B verteilt. Wenn Sie eine feste IP des Benutzers wählen, müssen die Benutzer die folgenden IPs verwenden.

14:50	🎎 O 📚 🏭 🙃 🗩 78
÷	LAN
Obtain an IP addres	s automatically
MAC address	80:97:1B:01:10:FA
IP address	192.168.131.228

### 4.6.6 Verwalten Sie die WLAN-Verbindung

Die Seite zeigt den Status der drahtlosen Verbindung des Steuergeräts an. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", die verfügbare SSID wird angezeigt.

Klicken Sie auf die SSID und geben Sie das Passwort ein.

Die ECU-B würde nach dem Senden des Passworts neu starten. Bitte schließen Sie die ECU-B wieder an.

15:37 🙏 🖗	0.38 % 🛛 🕑 🛜	: fill 🕲 🗲 🧰 64	13:17 🔛	0.33 % 🔲 🏵	🧟 ini 🛛 🗖
÷	WLAN	Disconnect	<i>←</i>		
ECU_R_TEST ECU connected		al	TP-LINK_05	580_1	
apsystems		al	ECU-WIFI_077	7	
yunengsheji		al	TP-LINK_6964	_3	
TP-LINK_9529		al	Please	enter the pass	word
HainingYuneng		al	E		SEND
TDG-TECH		al	ECU-WIFI_072	1	
TDG-PRD		al	ECU-WIFI_020	D	
TDG-TECH		al	TP-LINK_43C9	_2	
TP-LINK_BA8E		al	ECU-WIFI_507	4	
	Ē				

# ANOTICE

Nachdem das Passwort gesendet wurde, wird ECU-B neu gestartet. Bitte verbinden Sie sich erneut mit ECU-B.

## 4.6.7 WLAN-PASSWORT

Bitte verbinden Sie den ECU-B-Hotspot erneut, nachdem Sie das Passwort festgelegt haben. Auf der Seite können Sie das Passwort ändern.

Ob Nutzer vergessen das Hardware-Reset könnte das ausgetragen. anfängliche Passwort sein "88888888".

Passwort, sein möchten

13:17 🔛	1.06 ½ 🗊 🛇 🛜 âul 🥝 📻 92		
÷	WLAN PASSWORD		
Please reconnect the ECU's hotspot after setting the password			
Old Password	Input old password		
New Password	Input password		
Confirm	Input password again		
UPDATE			

# 4.6.8 Automatischer Systemcheck

Überprüfen Sie den Betriebsstatus des Systems, das wenn es Probleme gibt, klicken Sie auf das Symbol, um den Grund anzuzeigen und eine Lösung zu finden.

das das



### 5.6.9 Wechselrichter-Anschluss In Arbeit

Nutzer kann sehen das Verbindung Fortschritt der Wechselrichter, 100% bedeutet, dass die Verbindung beendet ist.

			ra 💷 73
÷	Inverter Connec	tion Progress	
Progres	s		100%
Item	UID	Short Addre	288
1	40900019	1138 600	50
2	40900018	6776 131	11

# 4.6.10 Sprache

Sprache auswählen.







ECUAPP 1.8.7

#### Introduction

This smart phone application is designed to control and monitor an APsystems ECU as part of an APsystems solar microinverter system. App users can see the working status of the ECU and its inverters,optimizer,Rapid Shutdown Device and can reset the device configuration.

The APsystems Energy Communication Unit (ECU) is the information gateway to and from APsystems solar microinveters.optimizer.Rapid Shutdown Device. The unit collects module performance data from each and transfers the information to an online database in real time, requiring only an internet connection (via wired CATS or WiFr) and power cable. Through the APsystems Energy Monitoring and Analysis (EMA) colud-based source, the ECU gives the homeowner phutdown Device and module in their solar installation.

Features:

-See the status and configuration of the ECU gateway and monitor each inverter,optimizer,Rapid Shutdown Device.

-Display real-time energy production and other

# 4.7 EMA-Registrierungsfunktion

Registrieren Sie die ID des Wechselrichters in der ECU auf dem ID-Verwaltungsbildschirm. Stellen Sie sicher, dass die IDs mit der ECU synchronisiert wurden.

	볼 O D 속 테 유 (B65		
÷	ID Management		
UID in ECU	UID number: 1	$\checkmark$	
4070000000	03	$\checkmark$	



### 4.7.1 ECU-ID scannen

Scannen Sie die ECU-ID, die eine 12-stellige Zahl ist, die mit einer 2 beginnt, und klicken Sie dann auf OK.



ECU id: 216000009490

ок

# 4.7.2 Kunden anlegen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Internet statt mit der ECU. Geben Sie dann die Informationen ein und klicken Sie auf "EMA synchronisieren". Benutzername, Passwort, Stadt und Land/Staat erforderlich.



# 5. Technische Daten

Kommunikationsinterface	
Integriertes WLAN	802.11g/n
Kommunikation	ZigBee 2,4 GHz
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen	WEP,WPA2-PSK
USB-Schnittstelle	5Vdc-0.5A Ausgang
Strombedarf	
Netzteil	5V 2A
Energieverbrauch	1,7W
Maximale Anzahl der kommunizierenden PV-	4
Module	4
Mechanische Daten	
Abmessungen (W×h×D)	122mm×87 mm×25mm (4,8"×3,4"×0,98 ") 150 g
Gewicht	(0,33 lbs)
Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +65°C(-4°F bis +149)
Kühlung	Naturkonvektion; Keine Lüfter im
Umweltbewertung des Gehäuses	Innenbereich - NEMA 1 (IP20)
Merkmale	
Einhaltung	IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 Nr.60950-1, UL50E, FCC Teil 15, EN61000-6-1, EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/ T17799

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Update verwenden, das Sie auf www.APsystems.com finden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät müssen alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die den Betrieb verursachen können.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

19.11.2020 REV1.0

# 5. Technische Daten

:: WEEE (for Europe)



### **Entsorgung Ihres Altgerätes**

- 1. Wenn dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt.
- 2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Siedlungsabfall über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingesetzt werden.
- 3. Die richtige Entsorgung Ihres Altgerätes trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
- 4. Nähere Informationen zur Entsorgung Ihres Altgerätes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Abfallentsorgungsdienst oder dem Geschäft, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## VORSICHT

#### Die Fachkraft darf die Batterie austauschen.

#### Batterie nicht verschlucken, Gefahr durch chemische Verbrennungen.

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen-/Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in einen Teil der Batterie eingelegt wurden Körper, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

# 6. Kontaktinformationen

#### ALTENERGY POWER SYSTEM Inc.

www.APsystems.com

#### **APsystems Jiaxing China**

Nr. 1, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang Tel: +86 573 8398 6967 Mail: i<u>nfo@altenergy-power.com</u>\_\_\_\_

#### **APsystems Shanghai China**

B305 Nr. 188, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai Tel: +86 021 3392 8205 Mail: i<u>nfo@altenergy-power.com</u>\_\_\_\_

#### **APsystems Australien**

Suite 502, 8 Help Street, Chatswood NSW 2067 Australien Tel: +61 (0)2 8034 6587 Mail: info@altenergy-power.com

#### **APsystems Amerika**

600 Ericksen Ave NE, Suite 200 Seattle, WA 98110 Tel: 844-666-7035 Mail: info@APsystems.com

#### **APsystems Europa**

Rue des Monts dor ZAC de Folliouses Sud-Les Echets 01700 Miribel, Frankreich Tel: +33-481 65 60 40 E- Mail: emea@APsystems.com\_